



エンドレスシーラー ES-160、161、170 温度調整器 アナログからデジタルへの変更方法

※必ず電源コードを抜いて作業してください。

①機械の裏蓋を外し、中身が見える様にします。



②温度調整器を固定している部品を外します。




③配線の付け替え作業

アナログセンサー


※上の段は左二つしか使いません。

(①と②)



デジタルセンサー


※こちら側は使いません




- ・左側に配線を繋ぎ直す。(⑤は使わない)
- ・数字通りに繋ぎ、パネルを戻して終了。

④温度調整器を固定する部品をはめ込む。

デジタルセンサー



この白い部品をはめ込みます。
4つの突起部をL字の穴に差し込み、上に引き上げます。
反対側にも同じように取り付けます。



外し方

